

Leitfaden üK 4 Parkett (Farbwechsel = Tagesleistung)

Kontrolle der Adressen von Lehrfirma und Privat

Arbeitsplätze einrichten

- Kontrolle der Werkzeugblöcke anhand der Checkliste.
- Treppenmodell aufstellen.
- Modell mit Vor- und Nachnamen anschreiben.

Ordnung sicherstellen

- Spachtelkellen und Klebstoffzahnungen werden am Waschplatz und nicht im Lavabo gereinigt.
- Sparsam mit Pavafloor und Material umgehen.
- PSA ist Pflicht!!!! Repetition!!!
- Bei Unklarheiten üK-Leiter fragen.
- Hausordnung beachten.

Arbeitsplanung erstellen

- Laufrichtungen bestimmen.
- Parkett für Reparaturen zurückbehalten.

Vorarbeiten Treppe

- Seitenwangen rechts (inkl. Aufsicht) und hinten mit Pavafloor belegen.
- Steigungen belegen (Tritt1 linke Seite inkl. kleine Rundung).
- Auftritte belegen (Auftritt 4. 2x mit Ausschnitt für Rep.-Profil.).
- Montage des Reparaturprofils.
- Grundieren Tritt 4.
- Treppenkannte 2+3 Runden.
- Spachteln der Treppenreparatur.

Material rüsten

Alu-Abschlussprofil 10mm 250cm

Alu-Abschlussprofil 6mm 100cm

Lamparkett

2-Schicht FP (SW)

2-Schicht FP (T1)



BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto



2-Schicht FP (T4+Fries)

Korkplatten

3.Stk (je nach Grösse)

Verlegearbeiten Treppe

Seitenwange:

Schablone fertigen, FP aneinander setzen, übertragen und ausschneiden.
Anschliessend verkleben, Randabstand 5mm.

Tritt 1:

Steigung vorne und links mit FP belegen.
Alu-Profil auf Auftritt montieren. (ohne Rundungen).
Auftritt mit FP passgenau an Profil anschneiden (0mm).

Tritt 2:

Steigung und Auftritt mit Fertigparkett belegen. Kante mit Viertelstab fertigen.
Randabstand 5mm.

Tritt 3:

Steigung mit FP belegen bis bündig Höhe Treppentritt. Kante (vorstehend)
selber fertigen. Auftritt belegen.

Tritt 4:

Steigung mit FP belegen.
Trittkante selber fertigen aus FP. Auftritt 60mm, Steigung 40mm.
Kante muss bei Steigung und Auftritt eine Nut- / Kammverbindung enthalten.
Im Auftritt ein Fries einlassen, Randabstand 5mm.

Tritt 2:

Auftritt mit Pavafloor belegen.
6mm Profil auf Kante montieren.

Pavastep verlegen.

Auftritt mit Kork belegen, eingemittet und englisch verlegt.



BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto



ISP

Evtl. Reparatur eines Parkettelements

Vorgabe durch üK-Leiter

Bewerten

Bewertung durch üK-Leiter. Anschliessend Beläge und Pavafloor entfernen.





BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto



ISP

Treppenkanten

